

1.0 PRODUKTBESKRIVELSE

1.1 GENERELL INFORMASJON

Kvartsvarmelamper fra Solamagic er beregnet for å gi komfortvarme ved utendørs bruk.

Solamagic Kvartsvarmelamper er basert på kvarts-halogen elementer. Kvartsvarme er en samlebetegnelse for varme som avgis i det kortbølgede spekteret. kvarts-halogen elementer har samme effekt i hele levetiden.

OVERFLATEBEHANDLING:

Pulverlakkert.

Nano antrasitt eller hvit som standard.

STRØMTILFØRSEL:

230V Hirschmann hurtigkobling

FUKTBESTANDIGHET:

IP 24

EFFEKT:

• 1400 W og 2000W



DIMENSJONER OG VEKT:

Høyde: 110 mm

Lengde: 444 mm

Bredde: 483mm

2.0 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

2.1 RENGJØRING OG RENGJØRINGSMETODER

- Koble strøm fra varmelampen.
- La eventuelt huset bli kaldt.
- Tørk av huset med en fuktig, myk klut, ikke bruk rengjøringsmidler.

Søl aldri væsker i varmelampen eller senk varmelampen ned i væsker. En eventuell misfarging på beskyttelsesgitteret som et resultat av varmepåvirkning er et resultat av normale fysiske prosesser og er ingen feil.

2.2 ETTERSYN/KONTROLL

Visuell kontroll av reflektor og element skal utføres ved jevne mellomrom.

Minimum med intervaller på 100 brukstimer.

NB! Hvis flekker eller bobler oppdages på varmeelementets glassrør må varmelampen ikke brukes før varmelement er byttet.

Skadet varmeelement som fortsatt benyttes kan eksplodere og friggi smeltede glassfragmenter.

2.3 VEDLIKEHOLD SINSTRUKS OG -INTERVALL

Apparatet trenger ikke vedlikehold utover vask/rengjøring.

Vi vil ved ethvert produkt anbefale at det gjennomføres periodisk kontroll og ettersyn.

Ta kontakt med Solskjermingsgruppen RINGFOSS AS for tilbud på serviceavtale.

2.4 TRYGG OG SIKKER BRUK AV VARMELAMPER

Det er viktig at varmelampene ikke er nært rettet mot eller i kontakt med brennbart materiale.

Før varmelamper skrues på skal det alltid ettersees at de ikke er i kontakt med noe brennbart materiale, feks i parasoll, markiser eller pergolaer. Når markise, parasoll eller pergola opereres må det også kontrolleres at eventuelle varmelamper ikke kommer i kontakt med duk eller brennbart material som følge av operasjonen.

All utbedring og service må kun utføres av servicepersonell. Se «teknisk service» på side 2.

3.0 DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

3.1 ANTATT TEKNISK LEVETID UTEN UTSKIFTNINGER

Antatt driftstid på element er inntil 5000 timer

3.2 GARANTI OG VILKÅR

1 år garanti i næringskjøp. For private er garanti 3 år. Solskjermingsgruppen Ringfoss tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk

3.3 RENHOLDSVENNLIGHET

God

3.4 MILJØPÅVIRKNING

Produktet består av ikkefornybare, rikelige ressurser.

Avfallstype: Elektrisk produkt.

Avfallshåndtering: Leveres godkjent gjenvinningsstasjon eller leverandør.

Vi vil ved ethvert produkt anbefale at det gjennomføres periodisk kontroll og ettersyn.

Ta kontakt med Solskjermingsgruppen RINGFOSS AS for tilbud på serviceavtale.

4.0 TEKNISK SERVICE

PRODUSENT/IMPORTØR

Solskjermingsgruppen Ringfoss AS

POSTADRESSE

Ole deviks vei 38

POSTNR. OG POSTSTED

0668 Oslo

TELEFON

+ 47 23 24 89 70

E-POST

Post@solskjermingsgruppen.no

HJEMMESIDE

www.solskjermingsgruppen.no